

Betegnelser for modulation

ITU betegnelse	Almindeligt navn	Forklaring
A1A	CW	Telegrafi frembragt ved nøgling af bærebølgen
A3E	AM	Amplitudemodulation med fuld bærebølge og dobbelt sidebånd
J3E	SSB	Enkelt sidebånd med undertrykt bærebølge
F3E	FM	Frekvensmoduleret telefoni
G3E	PM	Fasemoduleret telefoni

Du kan læse mere om betegnelser for modulation her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_radio_emissions